

Passo a passo

1

Fale pelo WhatsApp

Envie vídeo/fotos do problema.

2

Análise rápida

Um técnico revisa seu caso.

3

Orientação imediata

Ajustes de uso/installação,
quando aplicável.

4

Peças/garantia

Se necessário, seguimos com
o envio/garantia.



Falar no WhatsApp

DISTRIBUÍDO POR:

REAL BIRIGUI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 04.234.082/0001-90 / WWW.JSTMAQUINAS.COM.BR / ☎ (18) 3649-7878



MANUAL DE INSTRUÇÕES

MESA DOBRÁVEL PORTÁTIL DE CAMPING – 1,80M



ATENÇÃO: A fim de evitar acidentes, por favor, leia atentamente as instruções de operação antes de utilizar este produto. Por favor, conserve este manual para referência futura. "As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas" bem como algumas informações que podem variar de acordo com o seu modelo. Diante das constantes atualizações em nossos produtos. Nos reservamos o direito de alterar este sem seu aviso prévio.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Aviso: Por favor, leia todas as instruções cuidadosamente antes de usar este produto.

Certifique-se de que todas as fixações estão bem encaixadas e que tudo está em ordem antes de usar o produto. Isso deve ser verificado periodicamente por um adulto.

Este produto não é um brinquedo e deve ser usado apenas para a finalidade a que se destina.

Não faça alterações ou modificações neste produto.

Mantenha os dedos, roupas largas e cabelos afastados ao dobrar o produto.

NÃO sobrecarregue o produto de uma só vez.

NÃO se sente ou pule na mesa em nenhum momento.

As crianças devem ser supervisionadas o tempo todo quando estiverem perto e usando este produto.


Limpe apenas com um pano úmido. Não use substâncias de limpeza industrial fortes.

Não deixar o produto exposto às intempéries, principalmente sol direto e chuva, pois acelerará o processo de intemperismo. Isso pode ser retardado removendo o produto dessas condições, ou cobrindo-o com uma cobertura adequada.


Utilize este produto apenas em solo estável, nivelado e seco.

Certifique-se de que as pernas da mesa estejam seguras antes de colocar qualquer peso no tampo da mesa.


INSTRUÇÃO DE ABERTURA DA MESA




1. Coloque levemente a mesa em uma superfície plana. Certifique-se de que a superfície não é áspera ou afiada, pois isso pode resultar em danos e defeitos na mesa.




2. Encontre o ponto de abertura marcado como A no diagrama ao lado. Será necessário força para puxar essa parte da mesa, pois pode ser muito rígida nos primeiros usos. Uma vez aberta, coloque a mesa plana como a imagem na próxima etapa.



3. Levante lentamente as pernas em posição de 90 graus, certificando-se de que as junções marcadas com o A sejam livres de quaisquer itens. Em seguida, empurre para cima e para baixo nas junções A até que estejam totalmente retas.



4. Use o sistema de travamento da mesa para prender a mesa no lugar. Por favor, veja a imagem 4 para localizar o sistema de travamento.



5. Vire a mesa com cuidado. Agora deslize ambas as travas sobre a junta A para prender ambas as pernas.

Sua nova mesa está pronta para uso.

Guarde uma cópia de todas as instruções para futuras consulta.

ATENÇÃO! Em caso de dúvidas com Assistência Técnica ou peças, entre em contato com a nossa empresa no site www.jstmaquinas.com.br ou no telefone/WhatsApp: 18 3649-7878.

TERMOS DE GARANTIA

PRAZO DE GARANTIA LEGAL: 90 DIAS CONFORME ARTIGO 26 INCISO II DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

A JST Máquinas concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial e se restringe exclusivamente à substituição e conserto gratuito das peças defeituosas do produto.

Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à assistência técnica autorizada, pois a negligência de uma imperfeição, por falta de aviso e revisão, certamente acarretará em outros danos, os quais não poderemos assistir e, também, nos obrigará a extinguir a garantia. É de responsabilidade do agente da assistência técnica a substituição de peças e a execução de reparos em sua oficina. O agente também será responsável por definir se os reparos e substituições necessários estão cobertos ou não pela garantia.

ITENS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA

Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o posto de assistência técnica.

Danos causados por fenômenos da natureza;

Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros;

Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em cromados, aplicação de produtos químicos (combustíveis ou produtos não recomendados pela JST Máquinas), efeitos de maresia ou corrosão;

Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de uso prolongado.

Arranhões, trincas, fissuras ou por má instalação e/ou qualquer outro tipo de dano causado ao equipamento em razão da movimentação, transporte ou estocagem.

EXTINÇÃO DA GARANTIA

O equipamento não for usado adequadamente (sobrecargas, acidentes, intempéries etc.).

O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não apresentado no manual de instruções.

O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela JST Máquinas.

As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas pela JST.

A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da JST.

O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso intensivo.

WWW.JSTMAQUINAS.COM.BR

Importado e distribuído por: REAL BIRIGUI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
TEL./WHATSAPP: (18) 3649-7878 - CNPJ: 04.234.082/0001-90



FABRICADO NA CHINA - DISTRIBUÍDO POR:
REAL BIRIGUI COMERCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 04.234.082/0001-90 - WWW.JSTMAQUINAS.COM.BR
TELEFONE/WHATSAPP: 18 3649-7878